

Fonctionnalités de la borne :

La borne de distribution d'énergies **FLUBOX EN SAILLIE** a été conçue pour sécuriser l'acheminement en électricité sur les places de marché et autres espaces publics.


Fiable, robuste et facile d'utilisation, elle s'intègre parfaitement dans l'environnement.

Conforme aux normes en vigueur, la **FLUBOX EN SAILLIE** répond à tous les besoins de distribution d'énergies en garantissant la sécurité optimale pour l'utilisateur et le public

Les plus produit

- Electricité

- Passe-câbles





Equipements de la borne :

- Un **corps** en acier inoxydable 316L d'épaisseur 15/10 finition brossée.
- Une **porte** en acier inoxydable 316L finition brossée équipée d'une serrure crénelée.
- Une ou plusieurs **prises électriques** 16A ou ou 32A.
- Un ou plusieurs **disjoncteurs différentiels** sous fenêtre IP67.
- Le **raccordement au réseau électrique** s'effectue sur un bornier.


Options :

- PCT 32A


Les points forts du FLUBOX EN SAILLIE :

- Corps et porte en inox316L.
- Simple d'utilisation.
- À poser contre un mur

Dimensions :




Principe de pose :




FLUBOX EN SAILLIE GAMME FIXES

Travaux préalables


- 1** Percer pour la fixation du coffret suivant le schéma ci-dessous



- 2** Après avoir percé le fond du coffret pour le passage du câble d'alimentation, fixer le coffret au mur à l'aide de vis M12



- 3** Après avoir raccordé le câble d'alimentation sur le bornier, visser la platine à l'intérieur du coffret



Maintenance de la borne :

Tous les mois :

Contrôler le bon fonctionnement de la serrure.

Contrôler le bon état et le fonctionnement des prises et du boîtier disjoncteur.

Tous les 3 mois :

Nettoyer l'intérieur de la borne